Московский Физико-Технический Институт (государственный университет)

Проект для кафедры ЭВМ

Датчик дыхания

Автор:

Капылов Максим Б01-001



Долгопрудный, 2022

Содержание

1	Введение	3
2	Устройство 2.1 Функциональная схема	3
3	Крепление	4
4	Контсрукция тензодатчиков	5
5	Собранная схема	5

1 Введение

Цель работы: Обучить нейросеть определять что человек дышит. На вход нейросети будут поданы данные с датчика дыхания и кадры с камеры. После чего нейросеть образует связть между данными и сможет опредять дыхание человека по камере.

2 Устройство

2.1 Функциональная схема

Схема устройства будет состоять из 4 основных частей.



1. Тензодатчик. Возьмем тензодатчик (рис.1).



Рис. 1: ТЕНЗОДАТЧИКИ

2. АЦП. В качестве АЦП можно свять модуль НХ711.

 $\verb|https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf| \\ \mathbf{C} \mathbf{ne} \mathbf{u} \mathbf{\phi} \mathbf{u} \mathbf{ka} \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{g} \ \mathbf{H} \mathbf{X} \mathbf{7} \mathbf{1} \mathbf{1}$

- 1 Разрядность АЦП: 24 бит;
- 2 Коэффициент усиления: Вход А: 64 или 128;
- 3 Частота измерений: 80 Гц;
- 4 Напряжение питания: 5В;
- 5 Потребляемый ток: до 10 мА;;




Рис. 2: АЦП НХ711

3. **Микроконтроллер**. В качестве Микроконтроллер можно взять STM (рис.4)



Рис. 3: Микроконтроллер на stm

4. **Питание**. Питание схемы будет осуществляться через подключение к ноутбуду через мини usb.

3 Крепление

Крепление датчика к груди с помощью бельевой резинке(рис.6) и застежка Фастекс(рис.7). Чтобы регулировать длину резинки можно использовать пластиковую пряжку (рис.5).



Рис. 4: пластиковая пряжка



Рис. 5: бельевая резинка



Рис. 6: застежка Фастекс

4 Контсрукция тензодатчиков

1. В конструкции будут использоватся 2 тензодатчика, основа. Конструкция будет находится на груди.




Рис. 7: конструкция тензодатчиков

5 Собранная схема

Схема состоит из тензодатчиков, АЦП HX711, stm32, uart конвертора(для оющения с СОМ-портом). Тензодатчики крепятся к груди с помощью резинки. Из полученных точек можно построить график (рис.9). Фактическая частота снятия данных 90 Гц. Видно что первая половина графика соответсвует дыханию человека. На третьем вдохе испытуемый говорил. Из двух тензодаитчиков работает только один.

На рисунке 10 можно увидеть как датчик крепится к человеку.



Рис. 8: Собраная схема




Рис. 9: график полученных значений

 ${\it Maccub}$ данных ${\it B.csv}$ файле: https://github.com/Quargam/breath-sensor/tree/main/code/PySerial



Рис. 10: крепление датчика